

BENT®

excellent

COMBY 5

Navodila za uporabo



Kazalo

1.	NAVODILA ZA UPORABO	2
1.1.	ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK.....	2
1.2.	KONTROLIRANJE PRED VKLOPOM	2
2.2.1.	<i>Disk</i>	2
2.2.2.	<i>Filci (Pads)</i>	2
2.2.3.	<i>Ščetke</i>	2
2.2.4.	<i>Montaža dodatkov</i>	2
1.3.	VKLOP.....	2
1.4.	REZERVOAR.....	2
1.5.	SKLADIŠČENJE STROJA.....	2
1.6.	POSEBNI NAPOTKI.....	2
1.7.	GARANCIJA	2
2.	EG – IZJAVA O SKLADNOSTI – COMBY 5	3
3.	IZJAVA O SKLADNOSTI	4

1. NAVODILA ZA UPORABO

1.1. Električni priključek

Stroj sovpada z zakoni o varnosti, ki so predpisani od odgovornih organov: obdaja ga dvakratna izolacija, zato ozemljitev naprave ni potrebna.

Stroj je odgovarja EWG predvidevanjem, saj je opremljen z filtrom, ki preprečuje motenje signala radia ali televizije.

Preverite električno napetost vašega omrežja, da napetost odgovarja predpisom stroja.

OPOZORILO:

Pred priklopom se prepričajte: da kabel za priključitev stroja v omrežje ni poškodovan. V primeru poškodb pred priklopom obvestite pristojno osebje, za menjavo kabla pred prvo uporabo.

1.2. Kontroliranje pred vklopom

2.2.1. Disk

Prepričajte se, da del, kjer varovalka in disk prideta v stik, ni poškodovan.

2.2.2. Filci (Pads)

Prepričajte se, da so filci, ki so primerni za tovrstno delo, pravilno nameščeni, čisti in v dobrem stanju.

2.2.3. Ščetke

Prepričajte se, da so ščetke, ki so primerne za tovrstno delo, pravilno nameščene, čiste in v dobrem stanju.

Opozorilo: uporaba drugačnih ščetk od predpisanih lahko vpliva na varnostne lastnosti stroja.

2.2.4. Montaža dodatkov

Montažo dodatkov opravljajte, kakor je predvideno v varnostnih pravilih, vedno pri izklopljenem omrežnem kablom. Za montiranje ščetk morate stroj obrniti na stran. Za montiranje ščetk ali diska vedno uporabljajte k stroju priložen inbus ključ.

1.3. Vklop

Kabel stroja vklopite v vtičnico in s pomočjo glavnega stikala vklopite stroj. S potenciometrom nastavite zeleno število vrtljajev (med 0 in 420). Za izključitev stroja opravite te korake v nasprotni smeri: obrnite Potenciometer na »-« in s pomočjo glavnega stikala izklopite napravo. Med delovanjem

lahko napravo s pomočjo lažjega pritiska na ročaj držite v stabilni delovni poziciji.

OPOZORILO: Da bi izključili možnost nevarnih situacij med delom, pazite, da ščetke ne pridejo v stik s kablom.

1.4. Rezervoar

Napolnite rezervoar naprave z vodo in čistilnim sredstvom primernim za vrsto in način dela. Oddajanje količine čistilnega sredstva na delovno površino se uravnava s pomočjo primerne pipice.

1.5. Skladiščenje stroja

Odstranite vse dodatke, električni kabel navijte okrog stroja, stroj očistite in ga postavite s suh pokrit prostor.

1.6. Posebni napotki

Pred uporabo stroja obvezno preberite navodila za uporabo. Stroj odložite očiščen in pripravljen za ponovno uporabo. Ščetke in rezervoar odstranite in jih ponovno pritrdite po tem, ko ste jih temeljito očistili in osušili.

1.7. Garancija

Veljajo predpisi navedeni na garancijskem listu.

Popravilo / rezervni deli / dodatki: obrnite se le na posrednika, ki prodaja originalne dele proizvajalca stroja.

V navodilih navedeni podatki se razumejo kot ne zavezujoči in se lahko spremenijo brez pred opozorila.

Pri uporabi stroja brez nameščenih jermenic se držite zapisanih navodil: stroj se v tem primeru uporablja le kot normalen stroj z eno ščetko.

VTIKAČA STROJA NE VLEČITE ZA KABEL ALI VTIČNICO!

POMEMBNO! PRI UPORABI STROJA JE PREPOVEDAN KAKRŠEN KOLI PRITISK NANJ (ZARADI MOŽNOSTI BOLJŠEGA DELOVANJA), SAJ LAHKO ZARADI TEGA PRIDE DO POŠKODB DELOV, KI SE PREMKAJO MED DELOVANJEM.

2. EG – IZJAVA O SKLADNOSTI – COMBY 5

Z izjavo o skladnosti pojasnjujemo, da stroj Comby 5 na podlagi svojega dizajna in načina sestave, kot tudi od nas v promet postavljenem izvodu odgovarja zapisanim temeljnim EG-smernicam o zahtevah varnosti in zdravja.

S spremembo stroja brez našega soglasja ta izjava izgubi svojo veljavnost.

Ustrezne EG-smernice:

EG-strojna smernica (98/37/EG)

EG-niskonapetostna smernica (73/23/EWG) spremenjena z 93/68/EWG

EG-smernica elektro magnetska vzdržljivost (89/336/EWG) spremenjena z 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Navedeni usklajeni normativi:

DIN EN 60335-1

DIN EN 60335-2-67

DIN EN 55014-1:2000+A1:2001

DIN EN 55014-2:1997

DIN EN 61000-3-2:2000

DIN EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Zaradi internih ukrepov je zagotovljeno, da serijski stroji vedno odgovarjajo aktualnim EG-smernicam in navedenim normativom.

LEONCINI MOTORSCOP s.r.l.

Viale Umbria 11

20089 – ROZZANO (MI)

ITALIJA

LAURA LEONCINI

Stroj mora biti izklopljen iz električne napeljave preden začnete s čiščenjem ali popraviljanjem stroja.

3. Izjava o skladnosti

Spodaj podpisani v imenu proizvajalca.

LEONCINI MOTORSCOP s.r.l.
Viale Umbria 11
20089 Rozzano (MI)
Italija

Zagotavlja da proizvod:

Opis: POLIRNA NAPRAVA ZA TLA
Model: COMBY 5
Znamka: LEONCINI MOTORSCOP s.r.l.

Sovpada z naslednjimi direktivami:

- **89/336 EC DIREKTIVA (EMC direktiva) in poznejše spremembe**
- **73/23 EC DIREKTIVA (direktiva za nizko napetost) in poznejše spremembe**

in, da so bili uporabljeni sledeči standardi:

EN 55014-1 (1993) + EN 55014-1 A1 (1997) + EN 55014-1/A2 (1999);
EN 61000-3-2 (1995) + EN 61000-3-2/A1 (1998) + EN 61000-3-A2 (1998) + EN 61000-3-2/A14 (2000);
EN 61000-3-3 (1995);
EN 55014-2 (1997);

EN 60335-2-67 (1998); EN 60335-2-67/A1 (2000), (glej tudi EN 60335-1 (1994), EN 60335-1/A11 (1995), EN 60335-17A1 (1996), EN 60335-1/A12 (1996), EN 60335-1/A13 (1998), EN 60335-17A15 (2000) in EN 60335-1/A16 (2001)).

Zadnji dve števili označevanja CE

Kraj: Rozzano
Datum: 01.01.2008
Podpis: *Laura Leoncini*

Ime in naziv: Laura Leoncini Izvršni direktor